¡IMPORTANTE! : Antes de cualquier actuación lea atentamente estas instrucciones.

1. CARACTERISTICAS TÉCNICAS

* Alimentación: 6 Voltios. Cuatro pilas AA, R6 o equivalente. Recomendamos el uso de pilas alcalinas. Revise y cambie las pilas cada año. Observe el período de **caducidad de las pilas** antes de instalarlas en la caja.
* Dos códigos de uso de longitud variable, de 1 a 8 dígitos. De fábrica, todas las cajas llevan programadas las mismas combinaciones, el primer usuario es "**1 6 8**" y el segundo usuario es "**8 8 8 8 8 8 8 8**". Por su seguridad, no olvide cambiarlas.
* Dispone de dos llaves de emergencia. **Nunca guarde estas llaves dentro de la caja fuerte.**

Realice todas las comprobaciones con la puerta abierta, antes de proceder al cierre de la caja.

2. PRIMERA UTILIZACIÓN

Junto con la caja fuerte se suministran dos llaves de puntos para la apertura normal, dos llaves tubulares para la apertura de emergencia y un alimentador externo para apertura en caso de pilas agotadas.
La caja viene cerrada y sin las pilas puestas, **para abrir por primera vez su caja fuerte**:

1. Coloque 4 pilas en el alimentador exterior y enchúfelo en el jack situado en la parte inferior del teclado, a la izquierda.
2. **Introduzca la llave de puntos en la cerradura de la izquierda y gírela suavemente a la derecha, el pomo saldrá automáticamente y el display se iluminará en azul**.
3. Pulse # e introduzca el código (de fábrica "**1 6 8**" ó "**8 8 8 8 8 8 8 8**").
4. Gire el pomo hacia la derecha.
5. Desconecte el alimentador exterior. Saque las cuatro pilas y colóquelas en el portapilas situado en el reverso de la puerta.

Atención:

- No utilice el alimentador externo cuando las pilas colocadas en el portapilas interior funcionen correctamente.
- Saque las pilas si no va a utilizar la caja fuerte durante un periodo de tiempo largo.
- No guarde el manual de instrucciones, las llaves ni el alimentador externo dentro de la caja fuerte.

3. INSTRUCCIONES DE APERTURA Y CIERRE

NOVA 63, NOVA 73, NOVA100 Y NOVA 100/2

Para abrir:

- Desplazar la lengueta, **introducir la llave de puntos y gírela suavemente a la derecha**. **El pomo saldrá automáticamente y el display se iluminará en azul**.
- Pulsar # e introducir la combinación (de fábrica "**1 6 8**" ó "**8 8 8 8 8 8 8 8**"). Pulsar # para confirmar.
- Si la combinación es correcta, se leerá **OPEN**.
- Entonces dispondrá de 5 segundos para girar el pomo hacia la derecha, mientras el mensaje permanece en la pantalla.

Para cerrar, girar el pomo y girar la llave. A continuación, meter el pomo pulsándolo hacia dentro.

NOVA150

Para abrir:

- Desplazar la lengueta e introducir la primera llave de puntos en la cerradura. Girarla suavemente a la derecha. El display se iluminará en azul.
- Introducir la segunda llave de puntos en la cerradura situada debajo del teclado. Girarla suavemente a la derecha.
- Pulsar # e introducir la combinación (de fábrica "**1 6 8**" ó "**8 8 8 8 8 8 8 8**").Pulsar # para confirmar.
- Si la combinación es correcta, la pantalla se iluminará y se leerá **OPEN**. Entonces dispondrá de 5 segundos para girar el pomo y abra la puerta.

Para cerrar, girar el pomo y girar las llaves.

4. PROGRAMACION/CAMBIO DE COMBINACIONES

Todas las cajas salen de fábrica con las mismas combinaciones. Por su seguridad, no olvide cambiarlas.

4.1. PROGRAMACION DEL PRIMER DE USUARIO

- Retirar la tapa del portapilas situado en el reverso de la puerta y pulsar el botón negro situado en la parte inferior del portapilas. Escuchara tono de programación.
- Introducir el nuevo código (de 1 a 8 dígitos) seguido de #. En la pantalla se leerá IN indicando que se ha programado un nuevo código.

- Con la puerta abierta, realice tres comprobaciones siguiendo las instrucciones de apertura, para asegurarse que su nueva combinación es correcta.

4.2. PROGRAMACION DEL SEGUNDO USUARIO

- Introducir la llave de usuario y girarla a la derecha para activar el sistema electrónico.
- Pulsar # 0 0.
- Retirar la tapa del portapilas situado en el reverso de la puerta y pulsar el botón negro situado en la parte inferior del portapilas. Escuchará tono de programación.
- Introducir el nuevo código de 1 a 8 dígitos seguido de #. En la pantalla se leerá IN indicando que se ha programado un nuevo código.
- Con la puerta abierta, realice tres comprobaciones siguiendo las instrucciones de apertura, para asegurarse que su nueva combinación es correcta.

NOTA: Recomendamos que programe siempre números sencillos de recordar, como por ejemplo fechas de nacimiento, matriculas de vehículos, etc, y sobre todo... no confíe en la memoria y escriba las nuevas combinaciones en algún lugar secreto.

5. APERTURA DE EMERGENCIA

Junto con la caja fuerte se suministra:

Un Alimentador exterior: Para abrir su caja en caso de pilas agotadas. Para ello coloque 4 pilas AA en el alimentador exterior y enchúfelo en el jack situado en la parte inferior del teclado, a la izquierda. A continuación introduzca su código y efectúe la apertura como normalmente. Tras abrir su caja cambie todas las pilas por unas nuevas. Observe el período de **caducidad de las pilas** antes de instalarlas en la caja.

Dos llaves de emergencia de tubo, que le permiten abrir la caja en caso de anomalía electrónica, pilas agotadas, olvido de la combinación. Para abrir con la llave de emergencia:

- Introduzca el alimentador externo en el jack que hay en la parte inferior derecha del frontal para retirar la tapa que oculta la cerradura de emergencia. Introduzca la llave de tubo en la cerradura y gírela a izquierdas, **suavemente**, un tercio de vuelta.
- Desplace la lengüeta que oculta la cerradura de usuario, introduzca la llave de media caña en la cerradura y gírela **suavemente** a la derecha. El modelo **NOVA 150** tiene dos cerraduras para la apertura normal. Introduzca las llaves de media caña y gírelas hacia la derecha.
- Gire el pomo.

MUY IMPORTANTE: ***Nunca guarde las llaves de emergencia ni el alimentador exterior dentro de la caja.***

6. OBSERVACIONES

- **Código erróneo**: Si el código que marca no es el programado anteriormente, en la pantalla leerá “Error”.
- **Bloqueo:** Al introducir **tres veces** una combinación errónea, la caja queda bloqueada durante 3 minutos. Los 20 primeros segundos suena la alarma. Durante el tiempo que dura el bloqueo será imposible la apertura de la caja. Al finalizar este tiempo, podrá abrirla siguiendo el procedimiento habitual.
- **Fecha y hora**: La fecha y la hora se muestran permanentemente en la pantalla. Para programar la fecha y la hora, pulse *** 8 0** e introduzca en este orden, el año, mes, día, día de la semana (1 para lunes, 2 para martes, 3 para miércoles y así sucesivamente) y hora. Si quita las pilas, la fecha y hora no se guardan y tendrá que volver a programarlas.
- **Registro de aperturas**: El sistema electrónico guarda la hora y la fecha de las **100** últimas aperturas. Para ver la última apertura realizada, pulse *** 8 1**. Pulse * para ver el registro anterior y # para ver el siguiente.
- **Sistema de alarma por vibración ante un ataque violento o movimiento estando la caja cerrada:** Pulse *** 8 2** para activar la alarma por vibración. En el display se lee “**Alert on**”. Cuando se produce un ataque violento o movimiento estando la caja cerrada, salta la alarma y no se desconecta hasta que se introduce el código correcto. Es necesario activar el sistema de alarma por vibración cada vez que cierra la caja
- **Ocultar la combinación**: Puede ocultar la combinación y que los números no aparezcan en la pantalla, pulsando “# * ” antes de introducir la combinación. Para volver a ver los números en la pantalla, pulse “# ” antes de introducir la combinación.
- **Baterías bajas**: Cuando el nivel de pilas empiece a ser bajo, la pantalla mostrará el mensaje “**LO-BATT**” para indicar que debe cambiar las cuatro pilas. El portapilas esta en el interior de la caja, en el reverso de la puerta. Cambie las cuatro pilas y verifique el correcto funcionamiento antes de cerrar.
- **Atención**: la caja fuerte dispone de 4 ruedas para su facilitar su transporte. Cuando la caja este instalada en su ubicación definitiva, afloje los 4 tornillos allen con la llave suministrada para que las ruedas queden ocultas bajo el zócalo y la caja no se pueda mover con las ruedas (excepto Nova 150). A continuación, ancle la caja a la pared con los pernos suministrados.

Por su seguridad, BTV no guarda combinaciones ni duplicados de llaves de estos modelos.